

# WorkFit-B, HD



### www.ergotron.com

USA **1-800-888-8458** 

Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920

For service and warranty visit www.ergotron.com

Si desea información de servicio y garantía, visite www.ergotron.com

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.ergotron.com

Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter www.ergotron.com.


Ga voor service en garantie naar www.ergoton.com

Per assistenza e la garanzia visitare www.ergotron.com

Gå in på www.ergotron.com för service och garanti


サービスおよび保証について詳しくは、www.ergotron.comをご覧ください。


有关服务和保修,请访问 www.ergotron.com




### www.ergotron.com

User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l'utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per l'utente - Italiano Användarhandbok - svenska ユーザーガイド: 日本語 用户指南 : 汉语









Important! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.

| Système d'évaluation du poids de la<br>surface de travail en bois |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| Épaisseur de la surface de travail                                | Poids estimé par pied carré |  |
| 0.80" (20 mm)   | 2.9 lbs (1.32 kg)           |  |
| 1.25" (32 mm)   | 4.5 lbs (2.04 kg)           |  |
| 1.75" (44 mm)   | 6.3 lbs (2.86 kg)           |  |



\*Le poids total de la surface de travail et de l'équipement installé doit être inférieur à 40 kg. La surface de travail doit satisfaire à TOUTES les spécifications de la plage pondérale et dimensionnelle.



AVERTISSEMENT! Les accessoires supplémentaires peuvent avoir un impact négatif sur la performance optimale.

# Examen des symboles de danger

Ces symboles avertissent les utilisateurs de conditions de sécurité nécessitant leur attention. Les utilisateurs doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre ce que signifient les risques pour la sécurité suivants s'ils les voient sur le produit ou dans la documentation du produit. Les enfants qui ne peuvent pas reconnaître ni répondre correctement aux avertissements de sécurité ne doivent pas utiliser le produit sans la supervision d'un adulte!

| Symbole     | Mot signal         | Niveau de danger  |  |
|-------------|--------------------|---|--|
|             | REMARQUE           | Une REMARQUE indique des informations importantes destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.  |  |
| $\triangle$ | ATTENTION          | La mention ATTENTION indique la possibilité de dom-<br>mages matériels ou de perte de données ainsi que la<br>manière d'éviter le problème.   |  |
|             | AVERTISSE-<br>MENT | Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures personnelles potentiellement mortelles et de dommages matériels.   |  |
| (A)         | ÉLECTRIQUE         | Un symbole électrique signale une situation électrique potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement mortelles et des incendies. |  |

## Sécurité



### **Minimize Lift Strength BEFORE:**

- Removing Mounted Equipment

### and

### **Insert 4 Stop Screws BEFORE:**

- Shipping or Storing (i.e. when Desk is not upright).

### To Minimize Lift Strength

Refer to installation manual for instructions on how to minimize lift strength.

### **To Insert 4 Stop Screws**

Refer to installation manual for instructions on installing stop screws.

# Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!

For More information and instructions visit www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at **1-800-888-8458**.

826-901-0

Voir l'Annexe A à la fin de ce manuel. Voir l'Annexe B à la fin de ce manuel.

# AVERTISSEMENT DANGER D'IMPACT

Les pièces en mouvement peuvent écraser et couper.

Réduire la tension de levage AVANT :

Retirer l'équipement de montage

Expédition du bureau et stockage du bureau

Pour réduire la tension de levage

Pour réduire la tension de levage

- 1. Desserrer le frein à main et soulever la surface de travail à la hauteur maximum.
- 2. Tourner les écrous de réglage situés à l'arrière des pieds dans le sens antihoraire jusqu'au blocage (il peut y avoir 40 à 60 tours par pied).

Ne pas se conformer à cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels!

Pour de plus amples informations et instructions, visitez www.ergotron. com ou contactez le service à la clientèle Ergotron au +1 (800) 888-8458.

# Sécurité



AVERTISSEMENT! Des vis de blocage sont pré-installées sur ce produit pour maintenir l'état de compression pendant l'expédition et l'installation. NE PAS retirer ces vis avant que les instructions ne l'indiquent pas de le faire. S'assurer que ces vis sont présentes avant de procéder à l'installation. Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a danger que le moteur de levage se décomprime rapidement ce qui pourrait blesser et endommager l'équipement. En l'absence d'une des vis de blocage supérieures à tête cruciforme aux emplacements indiqués, interrompez l'installation et contactez le service à la clientèle.

# **NE PAS RETIRER LES VIS! NE PAS RETIRER LES VIS!** 0 0 0

### IMPORTANT!

Conservez ces vis de blocage et les instructions. Installez les vis de blocage lorsque vous expédiez ou rangez ce produit. Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a danger que le moteur de levage s'emballe ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles et endommager l'équipement.


# Sécurité




Important! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.


### **AVERTISSEMENT!**

Tenir les câbles de freinage à l'écart de la tige de synchronisation et des barres transversales au cours de l'installation! Si les câbles de freinage ne sont pas maintenus à l'écart de la tige de synchronisation et des barres transversales, il y a risque de restriction du mouvement de levage, mais également de blessure personnelle ou de dommage matériel! Pour de plus amples informations, consulter le manuel d'instructions.






# **Composants**




# **Outillage requis**




Placez la surface de travail sur un sol propre avec la partie supérieure dirigée vers le bas.


Centrez le modèle entre les deux côtés sur la surface de travail.



Alignez le bord ARRIÈRE de la surface de travail à la distance X par rapport à la partie arrière depuis les supports de base.


Voir le tableau pour obtenir la valeur X basée sur la profondeur de votre surface de travail.






| Depth of Worksurface   | 1 |
|------------------------|---|
| 23.50 - 24.25"0.25"    |   |
| 24.25 - 25.00"-+-0.75" | 6 |
| 25.00 - 25.75"1.25"    | 6 |
| 25.75 - 26.50"1.75"    | 6 |
| 26.50 - 27.25"2.25"    | 6 |
| 27.25 - 28.00"2.75"    | 6 |
| 28.00 - 28.75"3.25"    | 7 |
| 28.75 - 29.50"3.75"    | 7 |
| 29.50 - 30.25"-+-4.25" | 7 |
|                        |   |


| Depth of<br>Worksurface | X      |
|-------------------------|--------|
| 597 - 616 mm 6          | 5 mm   |
| 616 - 635 mm -          | 19 mm  |
| 635 - 654 mm -          | 32 mm  |
| 654 - 673 mm 4          | 44 mm  |
| 673 - 692 mm 5          | 57 mm  |
| 692 - 711 mm - 7        | 70 mm  |
| 711 - 730 mm 8          | 33 mm  |
| 730 - 749 mm 9          | 95 mm  |
| 749 - 768 mm 🕂          | 108 mm |




### Percez les 17 trous de la base avec la mèche indiquée.




### Percez les 3 trous de la base pour les pinces de câble avec la mèche indiquée.



### Enlevez le gabarit.




Placez la surface de travail sur un sol propre avec la partie supérieure dirigée vers le bas. Positionnez soigneusement le pied avec le frein à main sur l'extrémité droite de la surface de travail. Placez l'autre pieds sur l'extrémité gauche.





REMARQUE : Le câble du frein est fixé sur les deux pieds. Lors du déballage des pieds, prendre soin de ne pas endommager le câble du frein ni de tirer dessus.

Placez le pied droit (avec un frein à main)
verticalement sur la surface de travail.
Introduisez partiellement 3 des vis à bois (numéro
12-14) à l'arrière du pieds, 3 près du centre du
pied et 2 à l'avant du pied.












REMARQUE: À ce niveau, ne pas serrer complètement les vis dans la surface de travail. Laissez un intervalle de 3 mm.


Fixez une extrémité de la tige sync au pied droit (voir illustration). Assurezvous que les câbles de freinage ne s'enroulent pas autour de la tige sync. Voir l'avertissement à droite.



Arrière = 3 vis

Tenir les câbles de freinage à l'écart de la tige de synchronisation et des barres transversales au cours de l'installation! Si les câbles de freinage ne sont pas maintenus à l'écart de la tige de synchronisation et des barres transversales, il y a risque de restriction du mouvement de levage, mais également de blessure personnelle ou de dommage matériel! Pour de plus amples informations, consulter le manuel d'instructions.






Placez le pied gauche (sans le frein à main) verticalement sur la surface de travail.

Fixez l'extrémité gauche de la tige sync au pied gauche.

Assurez-vous que les câbles de freinage ne s'enroulent pas autour de la tige sync. Voir l'avertissement à droite.

Introduisez partiellement 9 des vis à bois fournies (numéro 12-14) dans le pied gauche et dans la surface de travail.







Utilisez un tournevis cruciforme pour introduire les vis M5x6 mm dans les deux barres transversales reliant les pieds gauche et droit. Assurez-vous que les câbles de freinage ne s'enroulent pas autour des barres transversales.




Serrez légèrement les vis, une à la fois et répétez l'opération afin de garantir que la tension exercée sur chaque vis est uniforme.

Cette précaution permet de garantir une stabilité optimale.




REMARQUE: Ne pas serrer les vis avec excès sous risque d'endommager les trous, ce qui déstabiliserait l'installation et pourrait la rendre dangereuse.



Utilisez un tournevis cruciforme, pour serrer les vis fixant les pieds à la surface de travail.




REMARQUE : Ne pas serrer les vis avec excès sous risque d'endommager les trous, ce qui déstabiliserait l'installation et pourrait la rendre dangereuse.




Si votre poignée de

Si votre poignée de desserrage du frein n'est pas alignée au bord avant de votre surface de travail et que vous aimeriez qu'elle le soit, respectez ces instructions pour repositionner la poignée de desserrage du frein.




Repositionnez la poignée de desserrage du frein le long du bord avant de la surface de travail et près de l'intérieur du pied uniquement. NE PAS fixer la poignée de desserrage de frein à l'avant ou sur l'extérieur du pied. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mou dans le câble pour garantir que la surface de travail puisse être levée et abaissée au maximum




Placez le câble du frein dans le serre-clip (voir illustration) et utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les serre-clips du câble sur la partie inférieure de la surface de travail avec les vis M2.9 x 8 mm fournies.





En vous servant des 2 attaches de câble fournies, fixez le câble du frein aux pieds en laissant suffisamment de mou entre l'attache du câble et le pied pour permettre de surélever la partie supérieure du bureau sans contrainte.







consigne risque d'entraîner des

dommages matériels.

Mettez le bureau sur ses pieds (verticalement).



Réglez le montant de chaque pied et vérifier avec un niveau afin de garantir que la surface de travail est plane.



Tournez sur la gauche pour surélever.

Tournez sur la droite pour abaisser.


14


Retirez les quatre vis de blocage des freins avant de procéder à l'installation de l'équipement.


Retirez les 2 vis de blocage des pieds, puis les 2 vis de blocage du frein pour permettre de relever ou abaisser la surface de travail.


### **IMPORTANT!**


Conservez ces vis de blocage et les instructions. Installez les vis de blocage lorsque vous déplacez, expédiez ou rangez ce produit. Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a danger que le moteur de levage s'emballe, ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles et endommager l'équipement.












Après avoir retirer les 4 vis de blocage des freins, desserrez le frein à main (sur le pied droit) et déplacez la surface de travail au niveau le plus élevé.

15

Installer tout l'équipement.




ATTENTION! Toujours laisser 50 cm (20 po) de mou dans les câbles de l'équipement pour pouvoir soulever la surface de travail sur toute la hauteur permissible (50 cm). Si vous ne laissez pas ce mou dans les câbles de l'équipement, les câbles peuvent être tirés et l'équipement risque de tomber du bureau, ce qui entraînerait des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.



# **16** Étape de réglage

Important! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.





888-24-227-G-00 rev. C • 11/14


# **17** Étape de réglage

Desserrez le frein à main (sur le pied droit) et déplacez la surface de travail au niveau le plus élevé. Mettez le couvercle situé derrière chaque pied de côté pour pouvoir accéder au point de réglage.



REMARQUE: Les couvercles sur les pieds ne s'ouvriront pas à moins que la surface de travail n'ait été soulevée à sa hauteur maximum. La surface de travail ne s'abaissera pas à moins que les couvercles n'aient été correctement fermés.

Maintenez une tension uniforme sur les deux pieds en alternant le réglage de la tension d'un pied à l'autre avec une clé à douille de 14 mm.




Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage:



### Réduire la force de levage

Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :




AVERTISSEMENT! NE PAS incliner le bureau pour effectuer des réglages. Effectuer les régalages uniquement lorsque le bureau est à vertical. Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a danger de décompression subite du moteur de levage ce qui pourrait blesser et endommager l'équipement.

# ANNEXE A — Réduction de la tension de levage



ATTENTION : Avant de retirer un équipement installé (moniteur, bras, support de CPU, etc.), du bureau ou de préparer le bureau pour expédition ou rangement, il est particulièrement important de réduire la tension de levage. Si ces instructions ne sont pas respectées, le moteur de levage risque de s'emballer, ce qui pourrait blesser et endommager l'équipement.






REMARQUE : Les couvercles sur les pieds ne s'ouvriront pas à moins que la surface de travail n'ait été soulevée à sa hauteur maximum.

La surface de travail ne s'abaissera pas à moins que les couvercles n'aient été correctement fermés.

3. Pour réduire la tension, tournez les boulons de réglage vers la gauche à l'aide d'une douille porte-foret. Maintenez une tension uniforme sur les deux pieds en alternant le réglage d'un pied à l'autre. Continuez d'ajuster jusqu'à ce que la clé cesse de tourner.

4. Lorsque la tension minimum est atteinte, vous pouvez retirer l'équipement installé.



blesser et endommager l'équipement.


- 888-24-227-G-00 rev. C • 11/14

# **ANNEXE B – Insertion des vis de blocage**



ATTENTION: Avant de procéder à l'expédition ou au rangement du bureau, ou si le bureau est placé dans le sens inverse ou sur le côté\*, il est particulièrement important de réinsérer les 4 vis de blocage. Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a danger que le moteur de levage s'emballe, ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles et endommager l'équipement.

- 1. Suivez les instructions de l'Annexe A pour réduire la tension de levage.
- 2. Placez le bureau dans sa position la plus basse.
- 3. Insérez les 2 vis de blocage en bas de chaque pied.
- 4. Insérez les 2 autres vis de blocage sur chaque côté du frein à main situé sur le côté droit de la surface de travail.



**Set Your Workstation to Work For YOU!** 

Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins!

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.

一人ひとりにピッタリのワークステーション!

按照您自身的需要设置工作站!

Learn more about ergonomic computer use at:

Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:

Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :

Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter: Leer meer over ergonomisch computergebruik op:

Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:

人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください 想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识,请访问:

### www.computingcomfort.org

Height Position top of screen slightly below eye level.

Position keyboard at about elbow height with wrists flat.

Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).

Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.

Tilt screen to eliminate glare.

Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

Altura Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos. Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas

Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas). Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90°.

Ángulo Incline la pantalla para eliminar los reflejos.

Incline el teclado 10º hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Hauteur Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.

Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.

Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).

Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.

Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui. Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Höhe Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.

Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.

Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90° zu ermöglichen.

Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird. Neigen Sei die Tastatur um 10° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Hoogte Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.

Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.

Afstand Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in). Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.

Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.

Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Altezza Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi. Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.

Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.

. Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90°

Angolazione Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.

Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようにします。

手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようにします。

屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。


将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。

将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置-

键盘的位置要够近 ,以使肘部形成直角。

倾斜屏幕以消除眩光

将键盘向后倾斜 10 度,使手腕能保持放平。



To Reduce Fatigue

Breathe - Breathe deeply through your nose.

Blink - Blink often to avoid dry eyes.

Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes

• 15 to 20 minutes every 2 hours.

Para reducir la fatiga

Respirar - Respire hondo por la nariz.

Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.

Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos

• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

Pour réduire la fatique

Respirez - Respirez profondément par votre nez.

Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les veux secs.

Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes • 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen

Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.

Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.

Pausen • Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von

2-3 Minuten

• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

Om vermoeidheid te verminderen

Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.

Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermiiden.

Pauzes nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten

• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

Per ridurre l'affaticamento

Respirazione - Respirare profondamente dal naso.

Battito delle palpebre - Battere spesso le palpebre per

evitare che gli occhi si asciughino.

Pause • Fare una pausa di 2 - 3 minuti ogni 20 minuti • Fare una pausa di 15 - 20 minuti ogni 2 ore.

疲れを軽減する方法

呼吸 - 鼻から深く呼吸します。

まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてく ださい。

休憩・20分ごとに2~3分・2時間ごとに15~20分

为了减轻疲劳

呼吸 - 通过鼻子深呼吸。

眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。

休息 • 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟

每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟。



© 2014 Ergotron, Inc.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

### **Americas Sales and** Corporate Headquarters

St Paul MN USA (800) 888-8458 +1-651-681-7600 sales@ergotron.com **EMEA Sales** 

Amersfoort. The Netherlands +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

### APAC Sales

Worldwide OEM Sales

www.ergotron.com apaccustomerservice@ergotron.com info.oem@ergotron.com